



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطان تالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tilverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuojaja / Uvezao /
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

CARACTERISTICI

Gențile și rucsacurile GIMA sunt concepute pentru a eficientiza intervențiile de prim ajutor. Acestea asigură transportul în siguranță, iar instrumentele, medicamentele, produsele sau dispozitivele medicale și de prim ajutor sunt depozitate în compartimente practice. Gențile și rucsacurile sunt livrate goale.

PREVEDERI

Produsul poate fi folosit doar de către persoanele calificate, conștiente de limitările igienice datorate utilizării produsului în locuri în care ar putea exista elemente poluante sau infectate bacteriologic. GIMA nu poate fi făcută responsabilă pentru daunele cauzate conținutului sau pe care conținutul genții le poate cauza genților sau rucsacurilor.

Produsul sau oricare dintre componentele sale nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate.

Nu lăsați produsul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a personalului necalificat.

Nu utilizați produsul dacă este deteriorat; în acest caz, contactați distribuitorul.

Evitați orice reparație temporară.

În timpul utilizării, aveți grijă să nu deteriorați fermoarele.

Când fermoarele sunt deschise și închise, verificați să nu se blocheze în alte materiale și deschideți-le sau închideți-le întotdeauna complet.

Dacă din sticle se scurg lichide sau pulberi, curățați și dezinfectați geanta sau rucsacul, deoarece ar putea deteriora sau contamina geanta în sine sau produsele din interior.



Nu umpleți prea mult. Greutatea și forma conținutului trebuie să se potrivească tipului de geantă sau rucsac. Verificați întotdeauna ca greutatea conținutului să nu depășească indicațiile de greutate ale modelului de geantă sau posibilitatea utilizatorului. Pentru orice indicații privind greutatea maximă care pot fi ridicate și mutate manual, consultați reglementările locale în vigoare.

ÎNDEPĂRTAREA AMBALAJULUI



Elementele ambalajului (hârtie, celofan, capse metalice, bandă adezivă etc.) pot tăia și/sau răni dacă nu sunt manipulate cu grijă. Îndepărtați-le folosind unelte adecvate și nu le lăsați în preajma persoanelor neautorizate. Același lucru este valabil și pentru instrumentele folosite la deschiderea ambalajului (foarfece, cuțite etc.).

Prima operațiune de realizat după deschiderea ambalajului o reprezintă verificarea tuturor părților produsului; verificați dacă toate componentele necesare sunt la locul lor și, de asemenea, verificați condițiile acestora: mișcarea fermoarelor, fixarea clemelor, velcro sau benzi, rezistența mânerelor.

ÎNȚREȚINERE

Prin golirea tuturor buzunarelor și scuturarea eventualelor resturi rămase, apoi utilizați un detergent ușor și apă pentru a curăța petele sau zonele murdare. Pentru o curățare mai amănunțită, puteți spăla manual întreaga geantă folosind un detergent delicat și apă caldă. Frecați ușor materialul cu o perie moale sau o cârpă, apoi clățiți bine. La sfârșit, lăsați geanta să se usuce la aer. Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a înălbitorului, deoarece acestea pot deteriora țesătura din poliester.

Gențile și rucsacurile nu pot fi introduse în autoclavă.

Respectați legile din țara de utilizare în vederea eliminării în mod corespunzător a produsului.

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.