



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTI ȘI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tilverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuojaja / Uvezao /
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

CECHY

Torby i plecaki GIMA zostały zaprojektowane w celu usprawnienia interwencji pierwszej pomocy. Zapewniają bezpieczny transport, a narzędzia, leki, produkty lub urządzenia medyczne i pierwszej pomocy są przechowywane w praktycznych przegródkach. Torby i plecaki są dostarczane puste.

ZALECENIA

Produkt może być używany wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, świadome ograniczeń higienicznych wynikających z używania produktu w miejscach, w których mogą znajdować się elementy zanieczyszczające lub zakażone bakteriologicznie. GIMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone zawartości lub za szkody, jakie zawartość torby może wyrządzić torbom lub plecakom.

Produkt ani żadna z jego części nie mogą być używane do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane. Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, w zasięgu dzieci lub niewykwalifikowanego personelu.

Nie wolno używać produktu, jeśli jest uszkodzony, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Unikać prowizorycznych napraw.

Podczas użytkowania należy uważać, aby nie uszkodzić zamków błyskawicznych.

Podczas otwierania i zamykania zamków błyskawicznych należy sprawdzić, czy nie zakleszczają się one w innych materiałach i zawsze całkowicie je otwierać lub zamykać.

Jeśli z butelek wyciekną jakiegokolwiek płynu lub proszki, należy wyczyścić i zdezynfekować torbę lub plecak, ponieważ mogą one uszkodzić lub zanieczyścić samą torbę lub znajdujące się w niej produkty.



Nie napełniać torby zbyt mocno. Waga i kształt zawartości muszą pasować do rodzaju torby lub plecaka. Zawsze sprawdzać, czy waga zawartości nie przekracza wskazań dotyczących wagi modelu torby lub możliwości użytkownika. Wskazówki dotyczące maksymalnych ciężarów, które mogą być podnoszone i przenoszone ręcznie, można znaleźć w obowiązujących przepisach lokalnych.

ROZPAKOWYWANIE



Elementy opakowania (papier, celofan, metalowe zszywki, taśma samoprzylepna itp.) mogą ulec przecięciu i/lub zranieniu, jeśli nie będą obsługiwane ostrożnie. Należy je usuwać za pomocą odpowiednich narzędzi i nie pozostawiać osobom nieupoważnionym. To samo dotyczy narzędzi używanych do otwierania opakowania (nożyczki, noże itp.).

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po otwarciu opakowania, jest sprawdzenie wszystkich części produktu; sprawdzenie, czy wszystkie potrzebne elementy znajdują się na swoim miejscu i sprawdzenie ich stanu: ruchu zamków błyskawicznych, zapięcia klipsów, rzepów lub pasków, oporu uchwytyów.

KONSERWACJA

Opróżnić wszystkie kieszenie i wytrząsnąć wszelkie luźne zanieczyszczenia. Następnie użyć łagodnego detergentu i wody, aby wyczyścić wszelkie plamy lub zabrudzone obszary. W celu dokładniejszego czyszczenia można prać ręcznie całą torbę przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody. Delikatnie wyszorować tkaninę miękką szotką lub szmatką, a następnie dokładnie ją wypłukać. Na koniec powiesić torbę do wyschnięcia na powietrzu. Unikać stosowania silnych środków chemicznych lub wybielaczy, ponieważ mogą one uszkodzić tkaninę poliestrową.

Torby i plecaki nie mogą być umieszczane w autoklawie.

W celu prawidłowej utylizacji produktu należy postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.